

## ● ABSAUGANLAGE SG-1/1

Der Marathonsauger



SG-1/1

### Technische Informationen

Magie auf Knopfdruck: Wie fast alle Wassermann Absauganlagen arbeitet auch die 1-Platz-Absaugung SG-1/1 nach dem Niederdruckprinzip; d.h. einem Absaugen mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit. Der Vorteil: ein entspanntes, weil nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer verfügt der vollkommen verschleiß- und wartungsfreie Lüftermotor dabei über ausgeprägte Dauerläuferqualitäten. Die SG-1/1 kann wahlweise mit einem hochwertigen, schnell austauschbaren, Mikro-Feinstaub- oder Gipsfilter ausgerüstet werden.

- vielseitig einsetzbar – vom Poliertrog bis zum Sandstrahler
- maximale Flexibilität durch äußerst kompakte Bauweise
- inkl. Steckdose für Ausarbeitungsmaschinen oder Poliermotoren
- umfangreiches Zubehör lieferbar

## ● Technische Daten und Zubehör

SG-1/1	Artikel Nr.: 140995
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,75 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme max.	8 A
Leistung	170 W
Maße B x H x T	260 x 400 x 330 mm
Gewicht	9,9 kg
Schallpegel	59 dB(A)
Saugleistung	500 m <sup>3</sup> /h (freiblasend)

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker	140022
Mikro-Feinstaub-Filtertasche	---
Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (Staubklasse M), 1 Satz=4 Stück	611010
Ersatz- Filtertasche für Gips (Kl. 1 / Kl. 2), 1 Satz=4 Stück	611018

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



SG-1/1: AS-100  
(Einschaltautomatik)

### Die wichtigsten Features auf einen Blick

- 1-Platz-Absaugung nach dem Niederdruckprinzip
- nahezu lautloser Betrieb, kein Auskühlen der Hände
- für Dauerbetrieb geeignet
- vollkommen wartungs- und verschleißfrei
- umfangreiches Sonderzubehör erhältlich, empfohlenes Sonderzubehör SG-1/1: Einschaltautomatik AS-100 zum automatischen Zuschalten von Absauganlagen

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)