

● **DRUCKVERDICHTER****DEG-1 UND DEG-2**

Gut komprimiert, perfekt verdichtet



DEG-1



DEG-2

Technische Informationen

Hoher Druck für erstklassige Ergebnisse: Mit den Druckverdichtern DEG-1 bzw. DEG-2 sind glatte Rohgüsse keine Glückssache, sondern logische Konsequenz. Denn die Hochleistungs-Druckverdichter zum Aushärten von Einbett- und Silikon-Dubliermassen komprimieren die Restluft unter Druck so stark, dass ein blasenfreies, homogenes Materialgefüge entsteht. Abhängig vom Eingangsdruck kann ein variabler Verdichtungsdruck bis 6,0 bar aufgebaut werden, der in der Folge beliebig reduzierbar ist. Beide Geräte verfügen über eine Edelstahl einlage, sind per Zeitregler bis 60 Minuten steuerbar und für die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Muffeln ausgelegt. Der DEG-2 verfügt zusätzlich über eine integrierte Heizung mit zwei Temperaturstufen, umschaltbar von 37°C auf 55°C.

- wartungsfreier Hochleistungs-Druckverdichter zum Aushärten von Einbett- und Silikon-Dubliermassen
- abhängig vom Eingangsdruck regulierbarer Verdichtungsdruck bis 6,0 bar, dann beliebig reduzierbar
- automatische Zeitsteuerung bis 60 Minuten
- Druckkammer-Schnellverschluss, Belüftungsautomatik
- Überdruckventil für optimale Sicherheit, Rückschlagsventil für konstanten Betriebsdruck
- integrierte Edelstahl einlage, für mehrere Muffeln ausgelegt
- DEG-2 zusätzlich mit integrierter Heizung bei zwei Temperaturstufen (37°C / 55°C)
- 2 m Druckluftschlauch wird mitgeliefert

● Technische Daten und Zubehör

DEG-1	Artikel Nr.: 180999
DEG-2	Artikel Nr.: 180996*
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,1 A, 4,2 A *
Leistung	20 W, 1000 W*
Maße B x H x T	300 x 230 x 380 mm 345 x 285 x 450 mm*
Gewicht	13,2 kg, 19,7 kg *
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Druckluftanschluss	min. 3,5 bar
Betriebsdruck	max. 6 bar
Druckkammer H x T	130x250mm, 130 x285mm*

Lieferumfang	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau) 2 m	320026
Zuleitung	592012
Zubehör	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau) per lfd. Meter	320026
Polymerisationswanne nur DEG-2	180053*

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



DEG-2



DEG-2

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Hochleistungs-Druckverdichter zum Aushärten von Einbett- und Silikon-Dubliermasse
- ermöglicht blasenfreies, homogenes Materialgefüge
- regulierbarer Verdichtungsdruck bis 6,0 bar
- einfache Handhabung, hoher Sicherheitsstandard
- integrierte Heizung mit zwei Temperaturstufen (nur DEG-2)

www.wassermann-dental.com