

## ● FEINSTRAHLER

## GOBI-2/ -3 /-4

Oberflächenbearbeitung mit Wachstumspotenzial



Gobi-4

## Technische Informationen

Er wächst mit Ihren Anforderungen: Der Gobi-2 erlaubt nicht nur ein besonders effizientes und schnelles Arbeiten, er ist vor allem äußerst flexibel. Denn durch seinen modularen Aufbau lässt sich das Basisgerät um 1 oder 2 Strahlmittelbehälter auf bis zu 4 Kammern erweitern und ermöglicht den Einsatz aller gängigen Strahlmittel und Korngrößen. Optimale Arbeitsbedingungen garantiert zudem die ultraschnelle und per Fußschalter steuerbare Start/Stopp-Funktion. Neben seinen ergonomischen Strahlgriffeln überzeugt der Gobi zusätzlich durch seine speziellen, besonders langlebigen Strahlschläuche und einen geringen Strahlmittelverbrauch.

- bewährte und preisgünstige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Kammern
- ultraschnelle Start/Stopp-Technik per Fußschalter
- präziser Arbeitsdruck von 1–6 bar mit Manometersteuerung
- optimale Ausleuchtung, geschützte Leuchtstofflampe
- spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- praktisches Farbleitsystem
- angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel
- Schnellentlüftung der Strahlmittelbehälter für schnelles Nachfüllen und Wechseln des Strahlmittels

# Technische Daten und Zubehör

Gobi-2	Artikel Nr.: 190896
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme max.	8 A
Leistung	50 W
Maße B x H x T	430 x 350 x 530 mm
Gewicht	17,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Tankinhalt	800 cm <sup>3</sup> = 1,2 kg
Druckluftanschluss	3-6 bar
Arbeitsdruck	1-6 bar
Absaugstutzen	75 mm

Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln und unsere Absaugung SG-10 / SG-20.

Lieferumfang	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau) 2 m	320026
Zuleitung	592012
Gobi-2 inkl. 2 Feinstrahldüsen, 0,8 (blau), 1,2 (rot)	190896
Gobi-3 inkl. 3 Feinstrahldüsen, 0,8 (blau), 1,2 (rot) und wahlweise Zusatztank, links mit Feinstrahldüse 0,6 (gelb) oder 0,8 (grün)	190896 + Art. Nr. Zusatztank
Gobi-4 inkl. 4 Feinstrahldüsen, 0,8 (blau), 1,2 (rot) und Zusatztank, links mit Feinstrahldüse 0,6 (gelb) und Zusatztank, rechts mit Feinstrahldüse 0,8 (grün)	190896 + 2 x Art. Nr. Zusatztank
Zubehör	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau) per lfd. Meter	320026
Zusatztank, links mit Feinstrahldüse 0,6 mm (gelb)	190800
Zusatztank, rechts mit Feinstrahldüse 0,8 mm (grün)	190802
Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	190550
Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	190551
Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	190552

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Gobi-2



Gobi-3



Gobi-4



Zusatztank

## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- modular aufgebaute Feinstrahlgeräte, bis zu 4 Kammern erweiterbar
- optimale Arbeitsraumausleuchtung, hygienische Durchgreifstulpen
- Anschlussmöglichkeit für Absauganlage
- lange Lebensdauer, hohe Flexibilität
- ultraschnelle Start/Stopp-Funktion, geringer Strahlmittelverbrauch
- spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)