

## ● LABOR TECHNIK-MASCHINE

# MOTORHANDSTÜCK HSM-40

Vollprofi ohne Kompromisse



HSM-40 Tischanlasser

### Technische Informationen

Einfach, sicher, zeitsparend: Mit dem Motorhandstück HSM-40 der HSM-Serie verfügen Sie über ein erstklassiges Multifunktionswerkzeug zur Bearbeitung aller im Labor anfallenden Materialien – von Kunststoff bis Zirkonoxid. Dabei lässt das Motorhandstück keine Wünsche offen: Ein Überlastungsschutz ist ebenso selbstverständlich wie auch der Soft-Start und die praktische Schnell-Stopp-Funktion. Besonders komfortabel: Das externe Bedienelement. Es erlaubt dem Anwender nicht nur eine besonders einfache Steuerung, sondern ermöglicht darüber hinaus auch die gleichzeitige Kontrolle aller Funktionen und Betriebszustände sowie eine stufenlose Drehzahlregulierung.

- kraftvolles und multifunktionelles Motorhandstück der neuesten Generation
- Mikroprozessor gesteuerter Drehzahlbereich: 1000 – 40000 min<sup>-1</sup>
- Überlastungsschutz, Soft-Start, Schnell-Stopp, Rechts- und Linkslauf mit voller Drehzahl
- bürsten-, wartungs- und vibrationsfreier Motor
- optimierte Drehzahl für weniger Materialerwärmung und längere Werkzeugstandzeit
- besonders ergonomische Steuerung mit Überblick aller Funktionen und Betriebszustände, Automatik-Modi
- als Fuß-, Knie- oder Tischanlasser erhältlich
- Fußanlasser für Knieanlasser zusätzlich optional erhältlich

# Technische Daten und Zubehör

<b>HSM-40</b> Fußanlasser	<b>Artikel Nr.: 111980</b>
<b>HSM-40</b> Knieanlasser	<b>Artikel Nr.: 111981*</b>
<b>HSM-40</b> Tischanlasser	<b>Artikel Nr.: 111982**</b>
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme Gerät	160 W
Leistung Motor	95 W
Maße B x H x T	253 x 97 x 202 mm (ohne Hebel) 253 x 97 x 275 mm (mit Hebel) 108 x 236 x 282 mm (ohne Bügel)* 187 x 236 x 304 mm (mit Bügel)* 236 x 88 x 282 mm**
Gewicht	2,5 kg, 3,7 kg*, 4,0 kg**
Schallpegel	≤ 55 dB (A)
Drehzahl	1000 – 40 000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	5,5 Ncm
Betriebsart	S6 (4/10 min) Dauerbetrieb mit Aussetzbelastung

Lieferumfang Fuß-, Knie-*, Tischanlasser**	Artikel Nr.:
Steuergerät 230 V	111980
Steuergerät 230 V*	111981*
Steuergerät 230 V**	111982**
Motorhandstück	111121
Handstückablage	111103
Spannzangenschlüssel	111155
Gabelschlüssel	111154
Serviceöl	111151
Reinigungsbürste	111152
Netzkabel (Europa)	111102
Motorkabel, 1,8 m	111110
Bedienelement, nur*/**	111111
Halblech, nur*	111113
Blechsrauben, nur*	111114
Fußanlasser, nur**	111119
Zubehör Fuß-, Knie-*, Tischanlasser**	Artikel Nr.:
E-Motor mit ISO Kupplung, optional	111123
Bedienelement	111111
Halterung für Bedienelement	111124
Motorhandstück	111121
Fußanlasser, nur*/**	111119

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

HSM-40  
Fußanlasser  
mit  
Zubehör  
Bedienelement



HSM-40  
Knieanlasser



## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kraftvolles und multifunktionelles Motorhandstück
- einfache Handhabung, besonders ergonomisch
- variabler Drehzahlbereich
- hohe Bedienerfreundlichkeit

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)