

● POLYMERISATIONSAUTOMAT WAPO-MAT III

Klein im Format, groß in der Leistung



Technische Informationen

Kompromisslos kompakt, vielseitig im Einsatz: Der Wapo-Mat überzeugt durch ein platzsparendes Konzept, starke Leistungswerte und sein praktisches Touchscreen-Multifunktionsdisplay. Im Wasserbad lassen sich alle gängigen Kunststoffe ebenso sicher wie zuverlässig Langzeit- und Kochpolymerisieren. Optimale Wassertemperaturen garantiert dabei seine leistungsstarke, elektronisch gesteuerte Heizung. Trotz seiner kompakten Form verfügt der Wapo-Mat über ein großzügiges Fassungsvermögen von bis zu 9 Küvetten im Spanner. Alle Programmabläufe erfolgen vollautomatisch, Zeit und Temperatur lassen sich in Stufen mit dem Multifunktionsdisplay minuten- und gradgenau bestimmen. In der Werkseinstellung wird die Endpolymerisation 90 Minuten vor dem Programmende mit 95° C automatisch eingeleitet. Die Wahl von 3 Zeiten und 3 Temperaturen ist möglich.

- kompaktes Tischgerät zum Langzeit- und Kochpolymerisieren
- vollautomatischer Programmablauf, großes Fassungsvermögen von bis zu 9 Küvetten im Spanner
- Touchscreen-Multifunktionsdisplay mit minuten- und gradgenauer Einstellung, abrufbare Restlaufzeit
- leistungsstarke, elektronisch gesteuerte Heizung für optimale Wassertemperatur, Wassermangelsicherung mit optischer und akustischer Anzeige
- energiesparende Behälter-Thermoisolierung
- wartungsarm, leicht zu pflegen

● Technische Daten und Zubehör

Wapo-Mat III	Artikel Nr.: 170980
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	8 A
Leistung	1800 W
Maße B x H x T	330 x 460 x 530 mm
Gewicht	18,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l

Lieferumfang	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") - 1,5 m	320030
Schlauchschelle D20 - 32 x 12,2	322017
Kalk-Ex - 1000 ccm	655002

Zubehör	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") per lfd. Meter	320030
Kalk-Ex - 1000 ccm	655002

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompakter, energiesparender Tisch-Polymerisationsautomat
- vollautomatischer Programmablauf
- automatische Endpolymerisation
- Touchscreen-Multifunktionsdisplay
- einfache Handhabung, leicht zu reinigen

www.wassermann-dental.com