

“Entwickelt
für Sie und
Ihren Erfolg

effizient · stark · flexibel

Unsere neue Absauganlage
SG-Economy ist leistungsstark
und vielseitig einsetzbar.

Unser bewährtes Erfolgsrezept:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung
Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen,
Produkte bestellen oder haben Fragen
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und
helfen Ihnen gerne weiter.



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

**Absauganlage
SG-Economy**



Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME

Absauganlage SG-ECONOMY



Unsere neue Absauganlage **SG-Economy** ...

vereint herausragende Absaug- und Filtrationsleistung mit einem Höchstmaß an Effizienz bei minimalen Betriebskosten. Sie dient zur Absaugung von zahntechnischen Stäuben am Arbeitsplatz und zum Absaugen von Polierstäuben an z.B. Feinstrahlgeräten, Mikromotoren oder Poliertrögen.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Absauganlage mit hocheffizientem Motor und komfortabler Einschaltautomatik (auto/ manueller Modus frei wählbar)
- Klar strukturierte Bedieneroberfläche für schnelle und einfache Handhabung
- Mit Filterstatuswarnung und automatischer Abrüttelfunktion des Hauptfilters
- Absaugleistung stufenweise einstellbar (25-50-75-100%)
- Erweiterbar auf zwei Plätze (Adapter als Zubehör erhältlich)
- Nahezu lautloser Betrieb, für Dauerbetrieb geeignet
- Hoher Sicherheitsstandard: Mit praktischer Einschaltautomatik und integrierter Nachlaufautomatik
- Hoher Gesundheitsschutz: 3-stufiges Filtersystem inkl. Hauptfilter/ Patronenfilter der Klasse M gemäß EN 60335-2-69 (waschbar), Filtertaschenbox und HEPA-Schwebstoff-AusgangsfILTER

SG-Economy
Art-Nr. 140970

Technische Daten

Leistung Motor: 900 W
1900 mm / H2O

Maße B x H x T Gerät max.: 24 x 48 x 37 cm
Maße B x H x T Karton: 35 x 54 x 40 cm

Gewicht: 13 kg netto/ 16 kg brutto
Schallpegel: ≤ 59 dB (A)

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com